

CONSEILS POUR LE PRELEVEMENT ET L'ENVOI

Prélèvements de surface par écouvillonnage

	Prélèvement de surface par écouvillonnage
Matériel nécessaire	Ecouvillon sec stérile Liquide stérile non nutritif (eau distillée, tween 80 à 0,5‰, PBS...) <i>Gants, masque pour prélèvement</i>
Prélèvement	Identifier l'écouvillon (notamment si plusieurs prélèvements) Humidifier l'écouvillon avec le liquide stérile Prélever en frottant la surface à analyser Réinsérer l'écouvillon dans son étui <i>Si surface plane, indiquer la surface prélevée (ex : carré de 10cm sur 10cm)</i>
Conditionnement	Protéger l'écouvillon par un petit sac plastique ou papier aluminium Joindre le bordereau d'accompagnement Envoi rapide SOUS COUVERT DU FROID <i>Eviter les envois en fin de semaine</i>
Adresse d'envoi	MYCOSCOPIA 3 rue Jean Monnet 31470 Fonsorbes

Pour tout autre type de prélèvement ou pour toutes questions,

N'hésitez pas à nous contacter.

06 14 60 02 39